



Uživatelská příručka



Patented US 7,845,664 B2

www.weehoo.cz
+420 608 658 288



Přečtěte si varování.

Přečtěte si pozorně návod k sestavení a používání **Weehoo** šlapacího přívěsu. V případě nejasností nás kontaktujte.

Pozor – Upozornění a varování

Postupujte podle následujících instrukcí. Nedodržení pokynů může způsobit vážné poškození zdraví **Weehoo** pasažéra, nebo cyklisty.

- Nikdy nenechávejte **Weehoo** pasažéra bez dozoru.
- Váha pasažéra a nákladu nesmí přesáhnout 30 kg.
- Věk pasažéra by měl být nejméně 2 roky a min. Výška 96 cm.
- S dítětem ve **Weehoo** necouvezte.
- Pasažér musí mít na hlavě přilbu a brýle.
- Chraňte pasažéra sedadlovými a chodidlovými pásy.
- Počítejte s větší brzdnou dráhou.
- Nepřesahujte max. Rychlosť 25 km/h (v ostrých zatáčkách 8 km/h).
- Před jízdou zkонтrolujte dotažení všech spojů a zkonzolujte všechny části přívěsu.
- Připojte **Weehoo** pouze na kulaté sedlové trubky vyrobené z pevné slitiny, nebo z oceli.
- Příruba závěsu musí být na spodní části sedlové trubky u rámu kola.
- Nejezděte za tmy.
- Dbejte na to, že cyklista je účastníkem silničního provozu ve smyslu předpisů o provozu na pozemních komunikacích.
- Nedotahujte rychloupínáky velkou silou.
- Ujistěte se, že díly na kole, jako je např. rychloupínák sedlovky, nebo blatník, nebudou bránit otáčení závěsu kolem sedlovky.



Ujistěte se, že je
Weehoo vhodný pro
Vaše kolo.



Doporučujeme
zkompletování
Weehoo v odborném
cykloservisu.



Utáhněte šrouby
silou 5,6 Nm

Kompatibilita

Weehoo je navržen tak, aby byl použitelný s většinou běžně používaných kol s válcovou sedlovou trubkou, vyrobenou ze slitiny, nebo oceli. Používá se za horská, silniční, treková a odpružená kola.

Pro kola s malými rámy zkonzolujte dostatek místa kolem zadního kola bicyklu. **Weehoo** nelze použít na kolech, která mají zadní nosič zavazadel. Weehoo nelze použít s koly, která nemají ukončení rámu u sedlovny rovné. Rovné zakončení rámu u sedlovky zaručuje bezproblémové otáčení závěsu.

Potřebné nářadí

K montáži potřebujete 4 mm inbusový a 15 mm plochý klíč.

Utažení šroubů silou 5,6 Nm

Všechny šrouby utáhněte utahovacím momentem 5,6 Nm/50 inch-pounds.

Utáhněte správně rychloupínáky

Dejte páčku do polohy otevřeno. Jednou rukou přidržujte páčku a druhou dotahujte seřzovací matici táhla na druhé straně tak, abyste 90° před úplným dotažením páčky cítili znatelný odpor. Poté dotlačte páčku silou do polohy zavřeno. Páčka by měla zanechat ve vaší dlani zřetelný otisk. Příliš silné utažení může poškodit rychloupínák a přívěs **Weehoo**.



Utáhněte správně rychloupínáky. Páčku do polohy zavřeno.

Záruka

Na přívěs **Weehoo** se vzťahuje záruka na vady materiálu, nebo výrobní vady po dobu 2 let na kovové a plastové části a 2 roky na látkové díly. Výrobce bezplatně vymění díly, které budou uznány jako vadné. S případnými dotazy nás kontaktujte.

Registrace

Zaregistrujte svůj **Weehoo** přívěs. Umožníte nám informovat Vás o všech bezpečnostních informacích. Poskytnuté informace nebudou zneužity k zasílání reklamních nabídek ani prodány. Zkontaktujeme Vás pouze v záležitostech týkajících se bezpečnosti. Registrace je možná na :
www.WeehooBicycleTrailer.com/register



Zaregistrujte vaše **Weehoo** online.

Součásti

Vyjměte a zkontrolujte všechny části z balení.





**Všechn 6 šroubů
nejprve nasadte a
až poté je všechny
utahněte silou
5,6 Nm.**

Navlékněte potah sedadla na opěradlo, loketní opěrky provlékněte rukávy potahu a přšroubuje dvěma šrouby k opěradlu.



Přšroubuje opěradlo k sedadlovému rámu dvěma šrouby.



Přšroubuje loketní opěrky k sedadlovému rámu dvěma šrouby.




Přední část podsedáku oviňte kolem sedadlového rámu a spojte jej suchým zipem.



Zajistěte přelepením spodní části suchého zipu.



Připevněte sedadlo k rámu pomocí dvou objímek do kterých rám přesně pasuje a utáhněte oba rychloupínáky. Sedadlo takto lehce nastavíte do potřebné vzdálenosti.




Namontujte pedály. Pravý pedál je označen "R" a levý "L". Levý pedál má opačný směr závitu.



Levý pedál má
opačný směr
závitu.

Spojte rychloupínákem oj s tělem vozíku ve spodním otvoru. Zbylé dva otvory slouží k nastavení světlé výšky přívěsu dle různých velikostí kol.



Připevněte blatník dle obrázku.



Označte si místo, kde máte uchycenou sedlovku v rámu kola. Vytáhněte sedlovku z rámu kola. Vyberte plastové pouzdro dle velikosti vaši sedlovky a nasuňte ho na ni přírubou dolů. Pouzdro na sedlovce by mělo pevně držet, ale zároveň umožňovat snadné otáčení duralového závěsu.



Ujistěte se, že nic neomezuje pohyb závěsu.



**Pro jemnné
dolahání usazení
pouzdra a závěsu
použijte lepící
pásku**

Poznámka: Zajistěte správné usazení závěsu. Součástí závěsu jsou plastová pouzdra na sedlovky s nejpoužívanějšími průměry 25.4, 26.8, 27.2, 30.9 a 31.6 mm. Pokud je velikostně nevhodnější plastové pouzdro příliš volné, použijte jednoduchý způsob, jak tento problém odstranit. Sedlovou trubku několikrát oblepte širokou lepící páskou, až do plastového pouzdra přesně zapadne.

Další možností je pořízení nové sedlovky se správným průměrem s použitím redukce.

Zkompletujte a zasuňte bezpečnostní vlajku.



Posaděte se obkročmo na oj a usaděte dítě do sedadla. Zajistěte dítě 3-bodovým bezpečnostním pásem a pomocí popruhů připevněte nohy k pedálům.



Posaděte se obkročmo na oj a usaděte dítě do sedadla. Zajistěte dítě 3-bodovým bezpečnostním pásem a pomocí popruhů připevněte nohy k pedálům.



Veškeré informace a instruktážní videa najdete na www.weehoo.cz.



WeehooTM

**Výhradní zástupce pro Českou a Slovenskou republiku
HB PLUS-UČTO s.r.o.
Slovenská 25
669 02 Znojmo**

**tel.: +420 608 658 288
e-mail: info@weehoo.cz
www.weehoo.cz**